

09-5291

Signal Switch NVS 5

NVS 5 is used for signalling of interruption of fuse links of the type NV of the size NV00 C to NV 3 (except NV 1 ultra with knives for fastening with screws). NVS is activated through the indicator spring.



Signalschalter NVS 5

NVS 5 wird für die Signalisierung der Unterbrechung von Sicherungseinsätzen des Typs NV der Grösse NV00 C bis NV 3 (ausser NV 1 ultra mit Messern für Befestigung mit Schrauben). NVS wird über die Indikatorfeder ausgelöst.

Type/Typ	Code No. Best. Nr.	Weight(g) Gewicht(g)	Packaging (pcs) Verpackung(Stück)
NVS 5	4117001	11.5	10/340