

适用于康佳下列机型：P2919 等。



附表：行频变化，B+切换控制时，CPU脚位电平一览表

(50)	(20)	适应行频	B+
L	L	31.5K	135V
H	L	28.125K	123V
L	H	33.75K	142V
H	H	—	—